

14. Połącz ze sobą tarcze napędowe spirali i wału napędowego zgodnie z wytycznymi w rozdz. VII E punkt 5.

15. Załóż pokrywę, wykonaj rozruch próbny i sprawdź, czy napęd działa prawidłowo.

DOCUMENTACJA
POWYKONAWCZA

VIII. Części zapasowe

Należy zawsze posiadać odpowiednią ilość właściwych części zamiennych w magazynie aby móc szybko usuwać ewentualne awarie. O poradę w zakresie niezbędnych części zamiennych można zwrócić się do dostawcy. Różne rodzaje pracy wiążą się z różnymi potrzebami i dlatego najlepiej jest ustalić optymalny zestaw części zamiennych po pewnym czasie eksploatacji.

Przedstawione poniżej części nie służą do składania zamówienia, lecz mają zobrazować, z jakich najpowszechniejszych elementów składa się przenośnik. Przy zamówieniu proszę korzystać z rysunku głównego przenośnika, gdzie aktualne części zamienne oznaczono w wykazie literami w kolorze czarnym

